

2024-03-15

Tomma steg: info Flexstep.

Om kund själv lägger trästeg:

Ramen utan bottenplåt är 18 mm djup och ett trästandardsteg är 18 mm från tillverkaren.
Rekommenderar att inte lägga lägre än 16 mm och inte högre än 22 mm mätt från ramens botten.
Bottenplåt 8 mm tjock ingår ej men kan beställas.

Om kund själv lägger matta:

Exempel:

Om jag säger att det ska vara en matta som är 5 mm tjock:

Ramen utan bottenplåt är 18 mm djup.

Kund lägger i en 12 mm plyfa.

Kund lägger i en matta tex 5 mm tjock.

Summa = 17 mm dvs 1 mm under ramen.

Rekommenderar att inte lägga lägre än 16 mm och inte högre än 22 mm mätt från ramens botten.

Bottenplåt 8 mm tjock ingår ej men kan beställas.

Om kund själv lägger klinker:

Exempel:

Ramen utan bottenplåt är 18 mm djup.

Bottenplåt 8 mm tjock beställs från tillverkaren eller tillverkas själv och läggs i.

Kund lägger i klinker tex 12 mm tjock.

Summa = 20 mm dvs 2 mm över ramen.

Rekommenderar att inte lägga lägre än 16 mm och inte högre än 22 mm mätt från ramens botten.

Tomma steg (Ramen utan bottenplåt)

Botten aluminiumplåt

