

Hiss Hera och Halo

Placering av EL-uttag

Inkoppling av el samt klamring av kablar, 230 V 1-fas 10 A uttag, för permanent hissinstallation installeras på montageplatsen innan hissleverans.

230 volt uttag placeras på gejdarsida ca: 150 mm upp i hörnet på höger eller vänster sida.

