

Hiss Flexstep och EasyLift

Placering av EL-uttag

Inkoppling av el samt klamring av kablar, 230 V 1-fas 10 A uttag, för permanent hissinstallation installeras på montageplatsen innan hissleverans. Hissens laddare har EU-stickpropp.

Flexstep: 230 V-uttag placeras på gejdarsida ca: 150 mm upp i hörnet på höger alt. vänster sida. Uttaget är lättåtkomligt från hissens alla positioner.

EasyLift: 230 V-uttag placeras på gejdarsida ca: 150 mm upp i hörnet på höger alt. vänster sida. Uttaget ska vara lättåtkomligt **och om inte** så placeras även en huvudströmbrytare med fast förlagd kabel mellan 230 V-uttag och huvudströmbrytaren. Huvudströmbrytaren ska vara placerad på ett lättåtkomligt ställe i anslutning till hissens, rekommenderad höjd 1800 mm ovanför golv på övre plan och 200 mm in på planet.

230 V-uttag

